

4

データフォルダ

画像ファイルの表示	4-2
PDFファイルの表示	4-2
データ管理	4-3
保存できるデータ	4-3
フォルダやファイルを選択したときの メニューを使う	4-3
ファイルを表示する	4-4
フォルダを作成する	4-5
フォルダ名を変更する	4-5
フォルダ／ファイルを削除する	4-5
ファイルをコピーする	4-6
ファイルを移動する	4-6
アップデート	4-6

画像ファイルの表示

本機やmicroSDカードに保存されている画像を表示できます。本機が対応している画像形式はBMP、PNG、JPEG、GIF形式です。表示した画像はメニューやツールバーを使って拡大／縮小や回転、連続再生などができます。表示できる画像データの容量は、約1.8Mピクセル（1600×1200ドット程度）までです。ただし、データが1.8Mピクセル以下であっても表示できない場合があります。

▶ 本機に保存されている画像を表示する

1 「Data Folder」→「画像」フォルダ→画像ファイルを選択

▶ microSDカードに保存されている画像を表示する

1 「Data Folder」→「microSD」→microSDカード内の画像ファイルを選択

画像を表示したときのメニューを使う

1 画像表示中にメニューキー→次の項目から選択

項目	説明
ツールバーON/OFF	ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
前画像	同じフォルダ内の前の画像を表示します。
次画像	同じフォルダ内の次の画像を表示します。
左回転	画像を左に90度回転します。
右回転	画像を右に90度回転します。
連続再生／一時停止	スライドショーを再生／一時停止します。
終了	画像表示を終了します。

ツールバーを使う

「ツールバーON」(上記)に設定すると、画像表示中にツールバーが表示されます。ツールバーでは次の操作ができます。

項目	説明
前へ	同じフォルダ内の前の画像を表示します。
次へ	同じフォルダ内の次の画像を表示します。
左回転	画像を左に90度回転します。
右回転	画像を右に90度回転します。
連続*	スライドショーを再生します。
終了	画像表示を終了します。

*スライドショーの再生中はツールバーが表示されません。

PDFファイルの表示

本機やmicroSDカードに保存されているPDFを表示できます。

▶ 本機に保存されているPDFを表示する

1 「Data Folder」→「ドキュメント」フォルダ→PDFファイルを選択

▶ microSDカードに保存されているPDFを表示する

1 「Data Folder」→「microSD」→microSDカード内のPDFファイルを選択

データ管理

インターネットからダウンロードしたファイルや外部機器から受信したファイルはデータフォルダに保存したり、本機で表示することができます。

保存できるデータ

フォルダ	説明	保存可能ファイル(拡張子)
画像	画像(静止画)ファイルが保存されます。	BMP(.bmp) PNG(.png) JPEG(.jpg,.jpeg,.jpe) GIF(.gif)
ドキュメント	PDF形式のドキュメントファイルが保存されます。	PDF(.pdf)
NetFrontブラウザ	MHT形式のブラウザ用ファイルが保存されます。	HTML(.mht)
アップデート	無線LAN接続先プリセットファイルが保存されます。	Wi-Fiプリセットファイル (.wpu)

フォルダやファイルを選択したときのメニューを使う

メニューを表示するには、「メニュー」をタップする方法と、フォルダやファイルをダブルタップする方法があり、表示される項目がそれぞれ異なります。

メニューをタップした場合

フォルダとファイル選択画面で「メニュー」をタップした場合、以下のメニューが利用できます。

1 「Data Folder」→フォルダ／「microSD」をタップ

2 「メニュー」→次の項目から選択

項目	説明
フォルダ作成	新しいフォルダを作成します(4-5ページ)。
本体へコピー*	選択コピー 選択したファイルを本機にコピーします(4-6ページ)。 全件コピー フォルダ内のすべてのファイルを本機にコピーします(4-6ページ)。
microSDへコピー*	選択コピー 選択したファイルをmicroSDカードにコピーします(4-6ページ)。 全件コピー フォルダ内のすべてのファイルをmicroSDカードにコピーします(4-6ページ)。
本体へ移動*	選択移動 選択したファイルを本機に移動します(4-6ページ)。 全件移動 フォルダ内のすべてのファイルを本機に移動します(4-6ページ)。
microSDへ移動*	選択移動 選択したファイルをmicroSDカードに移動します(4-6ページ)。 全件移動 フォルダ内のすべてのファイルをmicroSDカードに移動します(4-6ページ)。
削除	選択削除 選択したフォルダ／ファイルを削除します(4-5ページ)。 全件削除 フォルダ内のすべてのフォルダ／ファイルを削除します(4-5ページ)。

次ページへ続く

項目	説明
サムネイル表示切替／一覧表示切替	ファイル選択画面の表示形式を切り替えます。
使用状況確認	本機メモリの全容量と残り容量、ファイル数を表示します。「microSD」をタップするとmicroSDカードの全容量と残り容量を表示します。
microSDフォーマット	microSDカードをフォーマットします(2-7ページ)。

*フォルダのコピー／移動はできません。

お知らせ

- フォルダとファイルを選択コピー／選択移動／選択削除する場合、下記の手順で複数のデータを選択できます。
「作成日」／「サイズ」の表示列をタッチして、選択したいフォルダ／ファイルまでドラッグ
- 選択を解除するには、再度フォルダ／ファイル名を選択してください。

フォルダ／ファイルをダブルタップした場合

フォルダとファイル選択画面でフォルダやファイルをダブルタップした場合、以下のメニューが利用できます。

1 「Data Folder」→フォルダ／「microSD」→フォルダ／ファイルをダブルタップ

2 次の項目から選択

項目	説明
フォルダ名変更	作成したフォルダのフォルダ名を変更します(4-5ページ)。
フォルダ削除	作成したフォルダを削除します(4-5ページ)。
本体へコピー*	選択したファイルを本機にコピーします(4-6ページ)。
microSDへコピー*	選択したファイルをmicroSDカードにコピーします(4-6ページ)。
本体へ移動*	選択したファイルを本機に移動します(4-6ページ)。
microSDへ移動*	選択したファイルをmicroSDカードに移動します(4-6ページ)。
ファイル削除	選択したファイルを削除します(4-5ページ)。
プロパティ表示	ファイルのプロパティを表示します。

*フォルダのコピー／移動はできません。

ファイルを表示する

表示形式は一覧表示／サムネイル表示に切り替えることができます(上記)。

▶ 本機に保存されているファイルを表示する

1 「Data Folder」→フォルダを選択→ファイルを選択

▶ microSDカードに保存されているファイルを表示する

1 「Data Folder」→「microSD」→microSDカード内のファイルを選択

お知らせ

- 本機に保存できるデータのみ表示することができます。保存できるデータについては、「保存できるデータ」(4-3ページ)をご参照ください。
- GIFアニメーションは再生できません。

ファイルを並べ替える

表示形式が一覧表示の場合は、ファイルの順番を並べ替えることができます。

1 「Data Folder」→フォルダを選択→「名前」/「作成日」/「サイズ」をタップ

フォルダを作成する

「画像」フォルダ内、「ドキュメント」フォルダ内、microSDカード内に新しいフォルダを作成できます。

1 「Data Folder」→「画像」フォルダ/「ドキュメント」フォルダ/「microSD」をタップ

2 「メニュー」→「フォルダ作成」→フォルダ名を入力

フォルダ名を変更する

「画像」フォルダ内、「ドキュメント」フォルダ内、microSDカード内のフォルダ名を変更します。

1 「Data Folder」→「画像」フォルダ/「ドキュメント」フォルダ/「microSD」をタップ

2 フォルダをダブルタップ→「フォルダ名変更」→フォルダ名を入力

フォルダ/ファイルを削除する

「画像」フォルダ内、「ドキュメント」フォルダ内、microSDカード内のフォルダを削除できます。

1 「Data Folder」→フォルダをタップ

2 ▶ 1つのフォルダ/ファイルを削除する

フォルダ/ファイルをダブルタップ→「フォルダ削除」/「ファイル削除」→「はい」→「OK」をタップ

▶ 複数のフォルダ/ファイルを削除する

「メニュー」→「削除」→「選択削除」→フォルダ/ファイル→「削除」→「はい」→「OK」をタップ

▶ すべてのフォルダ/ファイルを削除する

「メニュー」→「削除」→「全件削除」→「はい」→「OK」をタップ

お知らせ

- フォルダを削除した場合、フォルダ内のファイルも削除されます。
- 削除したフォルダ/ファイルは元に戻すことができません。

ファイルをコピーする

本機やmicroSDカードに保存されているファイルをコピーできます。フォルダのコピーはできません。

1 「Data Folder」→フォルダ／「microSD」をタップ

2 ▶ 1つのファイルをコピーする

ファイルをダブルタップ→「本体へコピー」／「microSDへコピー」→「OK」→コピー先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

▶ 複数のファイルをコピーする

「メニュー」→「本体へコピー」／「microSDへコピー」→「選択コピー」→ファイルを選択→「コピー」→「OK」→コピー先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

▶ フォルダ内のすべてのファイルをコピーする

「メニュー」→「本体へコピー」／「microSDへコピー」→「全件コピー」→「OK」→コピー先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

* microSDカード内のファイルを本機にコピーする場合は、ファイルの種類によってコピー先が自動的に振り分けられます。

ファイルを移動する

本機やmicroSDカードに保存されているファイルを移動できます。フォルダの移動はできません。

1 「Data Folder」→フォルダ／「microSD」をタップ

2 ▶ 1つのファイルを移動する

ファイルをダブルタップ→「本体へ移動」／「microSDへ移動」→「OK」→移動先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

▶ 複数のファイルを移動する

「メニュー」→「本体へ移動」／「microSDへ移動」→「選択移動」→ファイルを選択→「移動」→「OK」→移動先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

▶ フォルダ内のすべてのファイルを移動する

「メニュー」→「本体へ移動」／「microSDへ移動」→「全件移動」→「OK」→移動先フォルダを選択*→「実行」→「OK」をタップ

* microSDカード内のファイルを本機に移動する場合は、ファイルの種類によって移動先が自動的に振り分けられます。

アップデート

本機のソフトウェアを最新の状態に更新します。

本機をアップデートするには、下記のWebサイトにアクセスしてください。

Webサイトにはアップデート方法やアップデートの詳細が記載されています。

http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/willcom/ws026t/ws026t_menu.htm

お知らせ

- アップデートが完了するまで電源は絶対に切らないでください。アップデートが中断されると、故障の原因となる場合があります。