

5

各種設定

サウンド／ボリューム設定	5-2
タップ音のON／OFFを設定する	5-2
音量を設定する	5-2
バックライト設定	5-2
明るさを設定する	5-2
点灯時間を設定する	5-3
IME設定	5-3
単語を登録する	5-3
登録した単語を削除する	5-3
電波OFFモード	5-3
証明書の確認	5-3
バージョン情報の確認	5-4

サウンド／ボリューム設定

タップ音や音量を設定します。

タップ音のON／OFFを設定する

- 1 「Function Settings」→「サウンド／ボリューム」をタップ
- 2 「タップ音」の「ON」／「OFF」→「設定」をタップ

音量を設定する

スピーカーとイヤホンの音量を設定します。

スピーカーとイヤホンの音量を一括設定する

- 1 「Function Settings」→「サウンド／ボリューム」をタップ
- 2 「一括設定」の「する」→「一括設定」スライダーで音量を調整→「設定」をタップ

スピーカーとイヤホンの音量を個別に設定する

- 1 「Function Settings」→「サウンド／ボリューム」をタップ
- 2 「一括設定」の「しない」→「スピーカー」／「イヤホン」スライダーで音量を調整→「設定」をタップ

5

各種設定

バックライト設定

明るさを設定する

バックライトの明るさを設定します。「バッテリー残量による明るさ調整(バッテリー時のみ有効)」を「する」にした場合、電池残量によってバックライトの明るさを設定できます。

④ 電池残量によって明るさを調整する場合

- 1 「Function Settings」→「バックライト」→「明るさ設定」タブをタップ
- 2 「明るさ(バッテリー／外部電源)」スライダーで明るさを調整
- 3 「バッテリー残量による明るさ調整(バッテリー時のみ有効)」の「する」→「個別設定」をタップ
- 4 各電池残量のスライダーで明るさを調整→「完了」→「設定」をタップ

点灯時間を設定する

- 1 「Function Settings」→「バックライト」→「点灯時間」タブをタップ
- 2 「バッテリー使用時」／「外部電源使用時」の「設定時間」プルダウンメニューで点灯時間を選択→「設定」をタップ

IME設定

よく使う単語を登録／削除できます。また、登録した単語を一覧表示できます。

単語を登録する

- 1 「Function Settings」→「IME設定」をタップ
- 2 「追加」→「読み」、「語句」を入力→「品詞」プルダウンメニューで品詞を選択→「登録」をタップ

お知らせ

- 単語は最大100件まで登録できます。

登録した単語を削除する

- 1 「Function Settings」→「IME設定」をタップ
- 2 単語一覧で単語を選択→「削除」→「はい」をタップ

電波OFFモード

電源を切らずに電波の送受信を停止して、Web接続が利用できないように設定できます。

- 1 「Network Settings」→「通信設定」タブをタップ
- 2 「電波OFF」をタップ

証明書の確認

個人の身元を証明する個人証明書や接続元のサーバーを識別する証明書を確認できます。

- 1 「Function Settings」→「メニュー」→「証明書」をタップ
- 2 「個人証明書」タブ／「中間証明書」タブ／「ルート証明書」タブ→証明書をタップ

バージョン情報の確認

本機のソフトウェアのバージョンを表示します。

1 「Function Settings」→「メニュー」→「バージョン情報」をタップ