

6

資料／付録

機能一覧.....	6-2
故障かな?と思ったら.....	6-4
Wi-Fi機能(無線LAN).....	6-4
用語集.....	6-6
仕様.....	6-6
索引.....	6-7

機能一覧

スタートメニュー項目	項目		選択項目	初期値		
jiglets	-		-	-		
NetFront	-		-	-		
Data Folder	画像		-	-		
	ドキュメント		-	-		
	NetFrontブラウザ		-	-		
	アップデート		-	-		
Function Settings	サウンド／ボリューム	サウンド	タップ音	ON、OFF	ON	
		ボリューム	一括設定		する、しない	する
				音量	1～5	3
			個別設定	スピーカー	1～5	3
			イヤホン	1～5	3	
	バックライト	明るさ設定	明るさ(バッテリー／外部電源)		1～4	3
			バッテリー残量による明るさ調整(バッテリー時のみ有効)		する、しない	しない
			個別設定	残量50%以上、残量20%～49%、残量10%～19%、残量9%以下	1～4	3
		点灯時間	バッテリー使用時		10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分	1分
	外部電源使用時		10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、無制限	10分		
	日付／時刻	日付		2000年1月1日～2080年12月31日	2009年1月1日	
		時刻		0:00～23:59	0:00	
PIN設定	PIN認証		ON、OFF	-		
	PINコード		4桁～16桁の数字	-		

スタートメニュー項目	項目	選択項目	初期値
Function Settings	セキュリティロック		ON、OFF
		セキュリティロック起動時間	1分、5分、15分、30分、1時間、1.5時間、2時間、12時間、24時間
		パスワード	4桁～40桁の半角英数字
	IME設定		-
	画面		-
Network Settings	通信設定		ダイヤルアップ、Wi-Fi、電波OFF
		分計設定	ON、OFF
	接続一覧		ダイヤルアップ、Wi-Fi
	接続履歴		-

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックは正しく取り付けられていますか？(1-5ページ) ・電池切れになっていませんか？(1-5ページ)
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・充電端子、電池パックの端子などが汚れていませんか？乾いた綿棒などで清掃してください。
電源を入れた後、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・「セキュリティロック」と表示されていますか？セキュリティロック(1-8ページ)が設定されています。暗証番号を入力して解除してください。
インターネットに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ・圏外になっていませんか？サービスエリア外か電波の届かない場所にいませんか？電波の届く場所に移動して接続し直してください。 ・通信設定のステータスが「未接続」になっていませんか？Webに接続してください(3-2ページ)。 ・プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が、あっているか確認してください。 ・インターネットに接続するユーザー名／パスワードがあっているか確認してください。 ・サーバーアドレスなどが、プロバイダーから指定されたものとあっているか確認してください。
インターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ・圏外になっていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動して接続し直してください。 ・通信設定が「電波OFF」(5-3ページ)になっていませんか？
データが正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ・リセットボタン(2-6ページ)を押して本機を再起動してください。
タッチパネルが正常に動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・タッチパネルを補正してください(1-7ページ)。

6

資料／付録

Wi-Fi機能(無線LAN)

Wi-Fi機能(無線LAN)通信をご利用になる前に

1 取り扱いについて

- ・無線LAN対応機器が使用する2.4GHz帯はさまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため無線LAN対応機器は同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・通信速度や通信距離は、通信機器間の距離や障害物、電波状況などにより異なります。

2 Wi-Fi機能(無線LAN)の仕様

無線LANは、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠する無線ネットワークです。

- ・IEEE802.11gでは「直交周波数分割多重方式」(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、IEEE802.11bでは「直接拡散方式」(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)を採用し、IEEE802.11に準拠する他社の無線LANシステムと完全な互換性を持っています。
- ・Wi-Fi Alliance認定のWi-Fi(Wireless Fidelity)ロゴを取得しています。Wi-Fiロゴは、IEEE802.11に準拠する他社の無線LAN製品との通信が可能な無線機器であることを意味します。

3 周波数について

本機のWi-Fi機能は、2.4GHz帯の周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使用していることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

本機の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 不明な点、その他お困りのことが起きたときは**お問い合わせ先**(A-2ページ)までご連絡ください。

●本機



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

Wi-Fi機能(無線LAN)における通信利用時のご注意

- ・本機はすべての無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。従って、すべての無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・無線LANを使用して通信を行う場合、セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入やデータの消失、破壊などにつながる危険性があります。
不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、WPA)を設定されることを強くおすすめします。また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする設定などの対策も有効です。
- ・無線LANの無線アンテナは、障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、本機を手や布団などで覆わないでください。また、本機と無線LANアクセスポイントの間に金属性の箱や壁などがあると、通信が遮断される場合がありますので、そのような場所はできるだけ避けてご利用ください。

用語集

用語	説明
W-SIM (ウィルコムシム)	W-SIM(ウィルコムシム)は、無線通信技術(アンテナ部および無線機)を搭載し、電話帳などの個人情報を合わせ持つ、汎用性のある多機能通信モジュールです。
PIN	Personal Identification Number(個人識別番号)の略で、本機でW-SIMを使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者がW-SIMを使えないようにできます。
SSL	インターネットでデータを暗号化して送受信する通信方法です。プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号などを安全に送受信でき、改ざん・なりすましなどの危険を防ぎます。SSL通信ではサーバー証明書を利用します。
サーバー証明書	情報画面が信頼できることを示す電子的な証明書です。SSL通信(暗号化された通信)に必要な情報、サーバーの情報、また、そのサーバーが本物であると証明した認証機関の電子的な署名がされています。
キャッシュ	インターネットで表示された情報画面などのデータを一時的に記憶しておく場所です。
Cookie	サービスセンターと本機の間でやりとりするユーザー情報やアクセス履歴などの情報です。

仕様

本機

周波数範囲	1900MHz帯
充電時間	約3時間(ACアダプタ使用時)
サイズ(W×H×D)	約80×約11×約147mm
質量	約160g

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち(画素欠け)や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

AC アダプタ

入力電圧	AC100~240V、50/60Hz
充電可能温度	5~35℃

索引

A	
ACアダプタ	1-5
I	
IME設定.....	5-3
J	
jiglets	3-5
jig ブラウザ	3-5
M	
microSDカード.....	2-5
microSDカードを取り付ける／ 取り外す	2-5
microSDカードスロット	1-3
N	
NetFront ブラウザ.....	3-5
P	
PDFファイルの表示.....	4-2
PIN	1-8
PINコード	1-8
PIN認証	1-8
PINロック解除コード.....	1-8
PUK.....	1-8
S	
SSL/TLS.....	3-2
W	
Web接続.....	3-2
ダイヤルアップで接続する.....	3-2
Wi-Fi機能で接続する	3-2
Wi-Fi	3-2、6-4
W-SIM(ウィルコムSIM)	1-3
W-SIMを取り付ける／取り外す..	1-3
W-SIMスロット.....	1-3

あ	
アイコン	2-2
アップデート	4-6
い	
イヤホン端子	1-3
お	
お買い上げ品	0-1
お気に入り.....	3-7
お問い合わせ先	A-2
か	
拡大／縮小キー	1-3
各部の名称と機能	1-2
画像ファイルの表示	4-2
き	
機能一覧.....	6-2、6-3
こ	
故障かな?と思ったら.....	6-4
さ	
再起動	2-6
サウンド設定	5-2
し	
充電	1-5
ACアダプタで充電する	1-5
USBで充電する.....	1-6
充電ランプ	1-3
周波数	6-5
仕様	6-6
省電力モード	2-6
証明書	5-3
初期化	2-7
お買い上げ時の状態に戻す.....	2-7
microSDカードを 初期化する.....	2-7
初期値.....	6-2、6-3
す	
スタートメニュー	2-3
スタイラス.....	1-6
ストレージ.....	2-6
スピーカー.....	1-3

せ	
セキュリティ	1-8
接続設定	3-2
接続先を削除する	3-4
接続先を編集する	3-4
接続履歴を削除する	3-5
ダイヤルアップの接続先を 追加する	3-3
Wi-Fi自動接続の優先度を 変更する	3-4
Wi-Fiの接続先を手動で 追加する	3-4
Wi-Fiの接続先をプリセットから 追加する	3-3
全画面表示	3-6
た	
ダイヤルアップ	3-2
タッチパネルの補正	1-7
タップ	1-6
タップアンドホールド	1-6
ダブルタップ	1-6
て	
ディスプレイ	1-3
データフォルダ	4-2
ファイルを移動する	4-6
ファイルをコピーする	4-6
ファイルを表示する	4-4
フォルダ名を変更する	4-5
フォルダを作成する	4-5
フォルダ／ファイルを削除する ..	4-5
メニューを使う	4-3、4-4
電源	1-6
電源を入れる	1-6
電源を切る	1-6
電源ボタン	1-3
電池パック	1-5
電波OFFモード	5-3
と	
ドラッグ	1-6
は	
パソコンと接続	2-6
バックライト設定	5-2
バージョン情報	5-4

ひ	
日付／時刻設定	1-7
ふ	
ブラウザ	3-5
お気に入りを管理する	3-7
画面のスクロール	3-6
画面表示を拡大／縮小する	3-6
全画面表示にする	3-6
表示モードを変更する	3-6
プロキシサーバーを設定する	3-8
ホームを変更する	3-7
前ページに戻る／次ページに 進む	3-6
jigブラウザを起動する	3-5
NetFrontブラウザを起動する ..	3-5
Webサイトにアクセスする	3-5
プラグ	1-5
プロキシ	3-8
ほ	
ボリューム設定	5-2
ま	
マイクロUSB端子	1-3
む	
無線LAN	6-4
無線LANランプ	1-3
め	
メニューキー	1-3
も	
文字入力	2-4
入力方法を切り替える	2-4
文字を入力する	2-4
戻るキー	1-3
ゆ	
有害サイトアクセス制限確認	1-7
有害サイトアクセス制限 サービス	1-7
よ	
用語集	6-6
り	
リセットボタン	1-3
リフィルアダプター	2-3

(⇒裏表紙からの続き)

【保証書 注意書の続き】

- (6)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷。
 - (7)過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。(著しくゴミ、ホコリなどが付着している場合も同様とします)
 - (8)製造番号を改変し、または取り外した製品。
 - (9)当社指定以外の電池パック・充電器等をお使いになり故障した場合。
 - (10)消耗部品の交換。
 - (11)電池パック等の液漏れによる故障、損傷。
 - (12)車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
5. 本製品が不当に修理や改造された場合は、修理をお引受けできない場合があります。
6. 本製品内部に水分の付着などによる腐食が認められた場合は修理不能となる場合があります。
7. 本製品を指定外の機器と接続した場合、発生する事故については責任を負いかねます。
8. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
9. 修理により交換した交換元部品の所有権は、有料修理、無料修理を問わず、製造元メーカーに帰属します。
10. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
11. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
12. 出張による修理の対応はお受けできません。
13. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ウィルコムサービスセンターまたは東芝モバイルホットラインにお問い合わせください。
- ※ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。尚、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は生産打ち切り後6年です。
- ※ 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容(データフォルダなどの内容)が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予め承知ください。

修理 メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

保証書

持込修理

	形名	WS026T						
★ お客様	お名前	ふりがな					様	
	ご住所	〒 □ □ □ □ - □ □ □ □						
	電話	市外			市内		番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間			★お買い上げ日				
★ 販売店	住所・店名			電話				

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
 さい。

株式会社 **東芝** モバイルコミュニケーション社
 〒 105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
 電話(東芝 モバイルホットライン): ☎ 0120-988-899

1. 本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容に基づいて無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
2. 電池パック等の付属品は無償修理保証の対象外です。
3. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、不当な改造、修理、調整による故障及び損傷。
 - (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (5) お買い上げ後の落下、水の浸入及び圧迫などによる故障及び損傷または落下、水没、水濡れなどの痕跡がある場合。

(⇒裏面に続く)

- ・ 本書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

製造元：株式会社 **東芝** モバイルコミュニケーション社
 〒 105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
<http://www.toshiba.co.jp/>