

- (1) 本ページでご紹介しているmicroSD/microSDHCカード対応機器リストは、更新日時点のデータを記載しております。
- (2) 本製品は長期間使用するうちに書き込みや読み出し、消去ができなくなることがあります。
- (3) 当社は、当社microSD/microSDHCカードがエラーを起こさないことや、保存されたいかなるデータに対するアクセス能力やデータの破壊や消失に関しても一切保証致しません。ご使用に際しては、必ず本製品のデータのバックアップを作成してください。
- (4) 当社は、当社microSD/microSDHCカードが当社microSDメモ리카ードに類する記憶メディアを使用するすべての装置と互換性があることを保証致しません。
- (5) 本ページでご紹介しているmicroSD/microSDHCカード対応機器リストは、基本機能についてのみ動作確認したものであり、すべての機能につき動作確認したものではありません。また、当社がお客様に動作の保証をするものでもありません。microSD/microSDHCカード対応機器リストを提供するにあたり、当社及びその関係会社は、当社microSD/microSDHCカード製品の品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、当社microSD/microSDHCカード製品の保証範囲を超えたいかなる保証も致しません。
- (6) 本ページでご紹介しているmicroSD/microSDHCカード対応機器リストに記載されている製品名は、日本において販売されているものです。
- (7) 当社microSD/microSDHCカードをご購入後、初めて携帯電話にご使用になる際は、ご使用になる機器で初期化(フォーマット)を行って下さい。(フォーマット機能を持たない機器の場合はそのままお使いください。)
- (8) microSD/microSDHCカードに関わる更新が含まれる場合があるため、携帯電話のソフトウェアを更新する必要があるかチェックし、必要な場合はパケット通信を使って最新ソフトウェアに更新されることをお勧め致します。
- (9) 本ページでご紹介している製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は次のとおりです。
32GB(約28.8GB)、16GB(約14.4GB)、8GB(約7.2GB)、4GB(約3.6GB)、2GB(約1.8GB)(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)
1GB(約946MB)(メモリ容量は1MBを1,048,576バイトとして計算しています。)

○:対応可、×:対応不可、-:現在動作確認中、(紫のマスは機器メーカーの保証外対応容量帯です。)

キャリア名	携帯電話			microSDメモ리카ード		microSDHCメモ리카ード			
	ブランド名	機種名(2009年発売)	発売年月	1GB (旧シリーズ)	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
SoftBank	TOSHIBA	X02T	2009年12月			○※1			×
	SAMSUNG	X01SC	2009年12月	○	○	○	○	○	○
	Panasonic	840P	2009年12月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	940P	2009年12月	○	○	○	○	○	×
	NEC	940N	2009年12月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	941SH	2009年11月	○	○	○	○	○	×
	SAMSUNG	940SC	2009年11月	○	○	○	○	○	×
	NEC	931N	2009年11月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	940SH	2009年11月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	832SH s	2009年10月	○	○	○	○	×	×
	SAMSUNG	740SC	2009年10月	○	○	○	×	×	×
	NEC	831N	2009年9月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	936SH	2009年8月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	832SH	2009年8月	○	○	○	○	×	×
	Disney Mobile	DM004SH	2009年7月	○	○	○	○	-	×
	SHARP	935SH	2009年7月	○	○	○	○	○	×
	Panasonic	931P	2009年7月	○	○	○	○	○	×
	TOSHIBA	832T	2009年6月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	931SC	2009年6月	○	○	○	○	×	×
	NEC	930N	2009年6月	○	○	○	○	×	×
	Panasonic	832P	2009年5月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	831SHs (GENT)	2009年5月	○	○	○	○	×	×
	SHARP	934SH	2009年6月	○	○	○	○	○	×
	SHARP	933SH	2009年5月	○	○	○	○	○	×
	SAMSUNG	731SC	2009年3月	○	○	○	×	×	×
	Panasonic	831P	2009年2月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	831SH	2009年2月	○	○	○	○	×	×
	NEC	830N	2009年2月	○	○	○	○	×	×
	CASIO	930CA	2009年2月	○	○	○	○	×	×
	SHARP	932SH	2009年2月	○	○※2	○※2	○※2	○※2	×
	Panasonic	930P	2009年1月	○	○	○	○	○	×

※1: 動画撮影でコマ落ちする場合があります。
 ※2: ワイドVGA画質(長時間モード)では、動画撮影出来ません。

○:対応可、×:対応不可、-:現在動作確認中、(紫のマスは機器メーカーの保証外対応容量帯です。)

携帯電話				microSDメモ리카ード		microSDHCメモ리카ード			
キャリア名	ブランド名	機種名(2008年発売)	発売年月	1GB (旧シリーズ)	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
SoftBank	HTC	X05HT	2008年12月	○	○	○	○	○	×
	TOSHIBA	831T	2008年12月	○	○	○	○	×	×
	TOSHIBA	830T	2008年12月	○	○	○	○	×	×
	CASIO	830CA	2008年11月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	830SH / 830SHs	2008年10月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	930SH	2008年11月	○	○※1	○※1	○※1	×	×
	SAMSUNG	930SC	2008年11月	○	○	○	○	×	×
	SHARP	931SH	2008年11月	○	○※1	○※1	○※1	×	×
	Nokia	N82	2008年11月	○	○	○	○	×	×
	Panasonic	830P	2008年11月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	824T	2008年9月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	823T	2008年8月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	921P	2008年8月	○	○	○	○	×	×
	Panasonic	824P	2008年7月	○	○	○	○	×	×
	SHARP	825SH	2008年7月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	824SH	2008年7月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	923SH	2008年7月	○	○※1	○※1	×	×	×
	NEC	821N	2008年7月	○	○	×	×	×	×
	NEC	820N	2008年7月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	823P	2008年6月	○	○	○	○	×	×
	Disney Mobile	DM002SH	2008年6月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	821SC	2008年4月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	922SH	2008年3月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	921SH	2008年3月	○	○	○	×	×	×
	SHARP	823SH	2008年3月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	921T	2008年3月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	821T	2008年3月	○	○	×	×	×	×
	Disney Mobile	DM001SH	2008年3月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	820T	2008年2月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	822P	2008年2月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	822T	2008年2月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	920P	2008年2月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	820SC	2008年2月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	920SC	2008年1月	○	○	×	×	×	×

※1:ワイドVGA画質(長時間モード)では、動画撮影出来ません。

○:対応可、×:対応不可、-:現在動作確認中、(紫のマスは機器メーカーの保証外対応容量帯です。)

携帯電話				microSDメモ리카ード		microSDHCメモ리카ード			
キャリア名	ブランド名	機種名(2007年発売)	発売年月	1GB (旧シリーズ)	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
SoftBank	TOSHIBA	920T	2007年12月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	822SH	2007年12月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	THE PREMIUM 820SH	2007年12月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	THE PREMIUM 821SH	2007年12月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	MIRROR 821P	2007年11月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	920SH	2007年11月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	820P	2007年11月	○	○	×	×	×	×
	HTC	X02HT	2007年9月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	816SH	2007年8月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	912T	2007年8月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	815T (fanfun.)	2007年8月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	913SH (FULLFACE)	2007年7月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	812SH s (GENT)	2007年7月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	814T	2007年7月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	815SH	2007年7月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	814SH	2007年7月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	912SH	2007年6月	○	○	×	×	×	×
	Panasonic	810P	2007年6月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	805SC	2007年6月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	911T	2007年3月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	813SH	2007年3月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	708SC	2007年3月	×	×	×	×	×	×
	NEC	706N	2007年3月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	812SH	2007年2月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	812T	2007年2月	○	○	×	×	×	×
	Nokia	705NK	2007年1月	○※1	○※1	×	×	×	×
	SAMSUNG	709SC	2006年12月	×	×	×	×	×	×
	NEC	705N	2006年12月	○	×	×	×	×	×
	SHARP	911SH	2006年11月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	910SH	2006年11月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	813T	2006年11月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	811T	2006年11月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	811SH	2006年10月	○	○	×	×	×	×
	SHARP	810SH	2006年10月	○	○	×	×	×	×
	TOSHIBA	810T	2006年10月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	705SC	2006年10月	×	×	×	×	×	×
	Panasonic	705P	2006年10月	○	○	×	×	×	×
	SAMSUNG	706SC	2006年10月	×	×	×	×	×	×
	Panasonic	706P	2006年10月	○	○	×	×	×	×
	HTC	X01HT	2006年10月	○	○	×	×	×	×
NEC	804N	2006年7月	○	×	×	×	×	×	
SHARP	705SH	2006年6月	○	×	×	×	×	×	

※1: miniSD変換アダプタ使用